

Justering af Stadi-tætning

Højden på tætningen kan justeres ved at trække palen ud og dreje denne jf. nedenstående figur. Når højden er tilpasset klikkes palen på plads igen.

